

Key Name	Custom Code(Hex)	Data code
POWER	015E	17
INPUT	015E	1F
HDMI	015E	1B
VGA	015E	40
MENU	015E	14
COMPONENT	015E	1A
VIDEO	015E	10
S-VIDEO	015E	1E
BLANK	015E	0A
UP	015E	18
LEFT	015E	19
OK	015E	07
RIGHT	015E	08
DOWN	015E	09
TIMER	015E	02
VOLUME -	015E	20
DZOOM -	015E	04
AUTO	015E	05
FREEZE,	015E	06
VOLUME +	015E	1D
DZOOM +	015E	01
BACK	015E	15
MUTE	015E	13